

GUIDE D'INSTALLATION :

1.) Installation des drivers :

Pour installer les drivers de l'interface c'est assez simple , il faut directement brancher l'interface sur un port USB de son PC .

Si vous êtes sous **windows 10**, l'installation des drivers est automatique , et vous pouvez passer à la phase d'activation .

Si vous êtes sous windows **XP ou 7**, il sera nécessaire pour vous d'installer les drivers de l'interface .

Si vous êtes sous **windows 8**, contactez nous, ou vous expliquera la procédure (contact@obdauto.fr)

Pour cela, quand vous branchez l'interface, vous allez voir que windows va installer une partie des drivers mais pas tous .


IMPORTANT: Quand windows vous propose une installation automatique ou manuelle, choisissez la manuelle ! (c'est à dire que vous allez installé les drivers vous même) .

Vous remarquerez que l'interface s'est transformée en Carte SD sur votre PC, en effet, celle-ci dispose d'une mémoire interne qui permet de stocker les drivers, logiciels, logiciels de test, etc .

Ci joint capture d'écran :

Remarque : L'interface peut être installée et utilisée sur plusieurs PC .

Quand on branche l'interface sur un port USB d'un PC , nous observons ceci :



Comme vous pouvez le constater , vous avez un dossier « Drivers » , il faudra donc préciser à windows l'emplacement de ce dossier .

Windows va donc actualiser le driver qu'il lui manque .

Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter également !

2.) Activation du logiciel :

L'activation du logiciel est nécessaire quand vous avez cette interface . Pour cela, il faut que vous vous rendiez sur le site suivant :

<http://www.multiecuscan.net/RegisterMultiplexed.aspx>

Vous allez alors arrivé à cette page suivante :

MULTIPLEXED PACKAGE ACTIVATION

multiecuscan MULTIPLEXED License Activation

On this page you can activate your **multiecuscan MULTIPLEXED** license.

After you receive your **multiecuscan MULTIPLEXED** package you have to activate it here.
You have to read the serial number (**SN**) printed on your **CANteCAR** interface. Enter that serial number
You also need to enter a valid email, name, country and name of company/person (Supplier) who sold it
You may also enter your User ID from our forum (If you are registered on the forum). It will be given right
After entering the required information, click on the Get License button below.
The system will verify your data and you will receive an email with your License Key shortly. If you do not
same information that you have entered on this screen (name, email, promo code, etc.).
After you receive your License Key you have to enter it on the registration screen of **multiecuscan**.

Please note that the **multiecuscan MULTIPLEXED** License Key may be used on many computers but
PLEASE NOTE THAT THE REGISTRATION EMAIL MIGHT BE BLOCKED BY A SPAM FILTER!
SO, PLEASE SEND AN EMAIL TO sales@multiecuscan.net IF YOU DON'T RECEIVE YOUR LICENSE

Name:

Email:

Alternate Email:

You can provide an alternate email address. The registration email will be sent to both email addresses. This is to increase the chance for successful delivery. Some mail providers have spam filters that may consider a regular email as spam and block it.

Country: Other

Supplier:

CANteCAR Serial Number:

Forum User ID:

Here is how to find your **CANteCAR** interface Serial Number:



Les champs à remplir sont :

Name: Vous mettez votre nom

Email: Vous saisissez votre mail . Attention à ne pas faire d'erreur , car la licence va vous être envoyé directement sur ce mail

Alternative email : Vous pouvez mettre un deuxième mail si vous en disposez d'un .

Country: France

Supplier: obd auto

CantieCAR serial Number : Vous saisissez le numéro qui est sur l'interface (voir photo ci dessus)

Si tout est ok, vous appuyez sur « get licence »


A la suite de ça, vous allez recevoir un mail avec la licence qu'il faudra bien évidemment conserver

.

3.) Installation du logiciel :

La dernière étape est l'installation du logiciel .


Pour cela, vous avez « rentrer » dans l'interface, qui n'oublions est une carte SD, et allons obtenir la capture suivante :



Vous pouvez voir SetupMultiecuscan28, il faut cliquer dessus et le logiciel va s'installer .

Une fois l'installation effectuée, il faut rentrer la clé que vous avez reçu par mail .

Dans multiecuscan, il faut cliquer sur le bouton « register » qui est en bas à gauche :



La clé que vous avez reçu est à copier dans le champ « licence key »

4.) Mode bluetooth :

il est possible d'utiliser l'interface en mode Bluetooth.

Pour cela, vous devez effectuer une recherche de périphérique à travers windows (l'interface doit être branchée sur une prise OBD de la voiture, contact mis)

Quand l'interface est détectée, saisissez le code d'appairage : **5678**

L'interface est ainsi synchroniser avec votre PC et vous pourrez l'utiliser avec le logiciel multiecuscan .